

Ръководство на потребителя за Dell Latitude 5420

Важно: Изображенията в това ръководство може да се различават от вашия компютър, спрямо конфигурацията, която сте закупили.

I. Първи стъпки:

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.



Бележка: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Уверете се, че адаптерът е свързан към лаптопа, когато включвате лаптопа за първи път.

2. Завършете конфигурирането на операционната система Windows.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
 - Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
 - **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване
 - Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
 - Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.
4. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



SupportAssist

Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.




Dell Update

Ъпдейтва компютъра ви с критични подобрения и важни драйвери (когато са налични). За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery: Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.


II. Хардуерни компоненти:



Изглед отдясно:

1. Слот за микро-SD карти
2. Универсален аудио жак порт
3. USB 3.2 Gen 1 порт
4. USB 3.2 Gen 1 порт с PowerShare
5. HDMI 2.0 порт
6. RJ-45 Ethernet порт
7. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")


Изглед отляво:



1. Thunderbolt 4 порт с DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
2. Thunderbolt 4 порт с DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
3. Отдушници за вентилация
4. Слот за четец на смарт карти (опция)


Изглед отгоре:

1. Капаче на камерата
2. Бутон за захранване с опционален четец на пръстови отпечатъци
3. Клавиатура
4. NFC/ Безконтактен четец на карти (опция)
5. Тъчпад



Изглед отпред:

1. Двойни микрофони
2. IR предавател/ сензор за околна светлина (ALS) (опция)
3. Камера (FHD RGB IR/HD RGB IR/HD RGB)
4. LED индикатор за статус на камера
5. Двойни микрофони
6. Дисплей панел
7. LED индикатор за батерия



Изглед отзад:

1. Високоговорители
2. Етикет със сервизна информация
3. Отдушник за вентилация



III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавишна комбинация	Функция
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
F1 или Fn + F1	Изключване на звука.
F2 или Fn + F2	Намаляване на звука.
F3 или Fn + F3	Увеличаване на звука.
F4 или Fn + F4	Заглушаване на микрофона.
F5 или Fn + F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. Бележка: Не е приложимо за клавиатури без подсветка.
F6 или Fn + F6	Намаляване на яркостта.
F7 или Fn + F7	Увеличаване на яркостта.
F8 или Fn + F8	Превключване към външен дисплей.
F9 или Fn + F9	Изключване на камера.
F10 или Fn + F10	Принт скрийн.
F11 или Fn + F11	Начална страница.
F12 или Fn + F12	Край на реда.
Fn + десен Ctrl	Симулира десен клик

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>