

Ръководство на потребителя за Dell Precision 3560

Бележка: Изображенията в това ръководство може да варират спрямо компютърната конфигурация, която сте закупили.

I. Първи стъпки:

1. Свържете захранващия кабел и включете компютъра от бутона.



Бележка: С цел запазване на батерията, лаптопът може да влезе в режим на пестене на енергия. Уверете се, че адаптерът е свързан към лаптопа, когато включвате лаптопа за първи път.

2. Завършете конфигурирането на операционната система.
3. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.
 - Dell препоръчва да се свържете към мрежа за Windows ъпдейти.
 - **Забележка:** Ако се свързвате към защитена безжична мрежа, въведете паролата за мрежата при запитване.
 - Влезте във вашия Microsoft акаунт или си създайте нов акаунт. Ако не сте свързани към Интернет, създайте си офлайн акаунт.
 - Въведете данни за контакт в екрана **Support and Protection**.
4. Намерете Dell apps в Windows Start меню – Recommended.



SupportAssist:

Проверява състоянието на хардуера и софтуера на вашия компютър.

Бележка: Може да подновите или да ъпгрейднете гаранцията си като натиснете датата на изтичане на гаранцията в Support Assist.



Dell Update:

Ъпдейтва компютъра ви с критични подобрения и важни драйвери (когато са налични). За повече информация, моля посетете www.dell.com/support.



Dell Digital Delivery:

Сваляне на софтуерни приложения, които са закупени, но не са инсталирани на компютъра.


II. Хардуерни компоненти:

Изглед отдясно:



1. Слот за микро-SD карти
2. Универсален аудио порт
3. USB 3.2 Gen 1 порт
4. USB 3.2 Gen 1 порт с PowerShare
5. HDMI 2.0 порт
6. RJ-45 Ethernet порт
7. Слот за кабел против кражба (форма тип "wedge")


Изглед отляво:



1. Thunderbolt 4 порт с DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
2. Thunderbolt 4 порт с DisplayPort Alt Mode/USB4/Power Delivery
3. Въздушни отдушници
4. Слот за разчитане на смарт карти (опция)


Изглед отгоре:

1. Капаче на камера
2. Бутон за захранване с опционален четец на пръстови отпечатъци
3. Клавиатура
4. NFC/ безконтактен четец на смарт карти (опция)
5. Тъчпад



Изглед отпред:

1. Двойни микрофони
2. IR предавател/ сензор за околна светлина (ALS) (опция)
3. Камера (IR/RGB)
4. LED индикатор за статус на камера
5. Дисплей панел
6. LED индикатор за статус на батерия



Изглед отдолу:

1. Високоговорители
2. Слот за microSIM-карта (опция)
3. Етикет със сервизна информация
4. Вентилационен отдушник



III. Използване на клавиши и клавишни комбинации:

Забележка: Когато използвате комбинация от клавиши, натиснете и задръжте първия клавиш, след което натиснете втория клавиш.

Клавишна комбинация	Функция
Fn + Esc	Вкл./Изкл. на заключването на Fn клавиша.
Fn+ F1	Изключване на звука.
Fn+ F2	Намаляване на звука.
Fn+ F3	Увеличаване на звука.
Fn+ F4	Заглушаване на микрофона.
Fn+ F5	Вкл./Изкл. на подсветката на клавиатурата. Бележка: Не е приложимо за клавиатури, които нямат подсветка.
Fn+ F6	Намаляване на яркостта.
Fn+ F7	Увеличаване на яркостта.
Fn+ F8	Преминаване към външен дисплей.
Fn + F9	Изключване на камера.
Fn + F10	Принт скрийн.
Fn + F11	Начална страница.
Fn + F12	Последна страница.
Fn + десен Ctrl	Симулира десен клик.

IV. Регулаторна политика за съответствие:

Dell Inc. (Dell) се ангажира да спазва законите и наредбите във всяка страна, в която доставя своите продукти. Продуктите на Dell са проектирани и тествани, за да отговарят на съответните световни стандарти за безопасност на продуктите, електромагнитна съвместимост, ергономичност и други задължителни нормативни изисквания, когато се използват по предназначение.

Инструкции за безопасна работа с продукта, както и подробна регулаторна информация за продукта и съответствието му с европейски директиви и стандарти, може да бъде намерена на български език на следния линк:

<https://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/regulatory-compliance>